

SpotIt

¡Encuéntralo en segundos!



Manual de Usuario

ANDROID

Contenido

Introducción	2
Acceso	3
Llave	3
Usuario y Contraseña	3
Inicio	4
Vista Panorámica	4
Ubicar Dispositivo	5
Capas	5
Menú	6
Menú de dispositivos	6
Detalles	7
Seguridad	8
Cuidado del dispositivo	8



INTRODUCCION

SpotIt es un pequeño dispositivo de geolocalización y rastreo que fácilmente puedes colocar en cualquiera de tus pertenencias más importantes.

También lo puedes sujetar en el collar de tu mascota usando el clip que viene incluido.

SpotIt transmite su ubicación cada 10 minutos*.


Usando tu teléfono inteligente o nuestro sitio web podrás encontrar en segundos la ubicación del mismo.

** La frecuencia de transmisión, puede ser programable en un rango de entre 3 o 10 minutos*

ACCESO

Para acceder al rastreo de nuestros bienes, es necesario contar con la apk instalada en nuestro dispositivo Android, por lo que es necesaria descargarla desde el Play Store o solicitar al proveedor del servicio la apk.

pantalla 1




Una vez instalada la aplicación **SpotIt** en nuestro dispositivo **Android**, aparecerá la *pantalla 1*, donde se solicita la **llave** de acceso, la cual es proporcionada por el proveedor del servicio vía correo electrónico.

Una vez ingresada la llave en la *pantalla 1*, se debe presionar el botón **Login** para acceder al servicio.

*Para cerrar la aplicación, es necesario presionar el boto **salir**.*

pantalla 2





Una vez ingresada la **llave**, nos dirige a la *pantalla 2*, donde podremos ingresar los diferentes usuarios que se encuentran unificados dentro de la **llave**, solo basta con ingresar el **usuario** y **contraseña**, proporcionados por nuestro proveedor, y presionar el botón **Login** para completar el proceso de seguridad de acceso a la localización.

*Para cerrar la aplicación, es necesario presionar el boto **salir**.*

INICIO


Una vez ingresadas las credenciales, aparece la *pantalla 3* con las siguientes características:



Vista Panorámica

Al presionar el icono **Vista panorámica (1)**, se habilita la *pantalla 4*, y despliega un listado de dispositivos asociados a nuestra cuenta, al seleccionar uno y presionar el botón "ok", muestra una imagen a nivel de calle (Street view), dando una referencia de donde se encuentra nuestro dispositivo.

pantalla 5




Listado de dispositivos

Ubicar Dispositivo

Al presionar el icono **Ubicar dispositivo (2)**, se habilita la *pantalla 5*, y despliega un listado de dispositivos asociados a nuestra cuenta, al seleccionar uno y presionar el botón “ok”, proporcionar la ubicación sobre la cartografía.

Capas

Muestra una imagen regular de la ubicación con nombres de ciudades y carreteras principales.





Muestra una imagen realista de la ubicación, con nombres de ciudades pero sin carreteras principales.

Es una combinación del mapa satelital y terreno, mostrándose las calles y carreteras claramente.

MENÚ

Al presionar el botón “menú”, se despliega un listado con los siguientes datos (*menú principal*):



Al seleccionar uno de los dispositivos, abre otra ventana con datos de fecha y hora de la última transmisión, velocidad registrada en caso de haber movimiento, porcentaje de la batería.

detalles



Fecha y hora de última transmisión


Coordenadas geográficas (latitud y longitud)

Velocidad registrada al momento de la última transmisión

Porcentaje de batería al momento de la última transmisión

Al presionar nuevamente el menú en el apartado *detalles*, despliega un nuevo menú, donde podemos reprogramar las transmisiones de nuestro dispositivo, así como la descripción (nombre).

programación



Regresa al menú de detalles

Muestra la ubicación de nuestro dispositivo en el mapa

Muestra el registro de las últimas 30 transmisiones

Permite cambiar el nombre de nuestro dispositivo seleccionado

Permite cambiar la frecuencia de transmisión de entre 3 y 10 minutos

Link para abrir página principal de www.spotit.mx

Regresa al menú de dispositivos

SEGURIDAD

Por su seguridad, no proporcione a nadie su llave, usuario o contraseña, en caso de requerir asistencia o cambiar alguna de sus credenciales, comuníquese por favor al teléfono (+52 777) 320 0301 o al correo informes@spotit.mx o visite nuestra página www.spotit.mx, donde uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.

Sera un placer poder atenderle. Cualquiera que sea su pregunta o comentario estaremos gustosos de poder servirle.

Cuidado del dispositivo

Por favor, tome en cuenta los siguientes consejos para el cuidado y óptimo funcionamiento de su dispositivo portátil.

- Para cargar la batería en su totalidad, conéctelo a la corriente eléctrica por un periodo de 4 horas, por favor, no deje conectado su dispositivo una vez cargada la batería por completo.
- No exponga el dispositivo GPS al fuego.
- Evite que el dispositivo sea golpeado, aplastado o sumergido en líquido.
- No usar químicos, diluyentes o detergentes abrasivos para limpiarlo.
- Utilice solo los accesorios originales para evitar desperfectos en su uso.